

WWW.INFIRE.PL



KARTA MONTAŻU
BIOKOMINEK WKŁAD 600 *waga 8kg*


INFIRE KAROL LIPKA
UL. OBWODOWA 3
11-500 GAJEWO

Kontakt:
biuro@infire.pl
infire@wp.pl

Proszę upewnić się czy dostarczony do Państwa zestaw zawiera wszystkie elementy, a więc:

- kominek (obudowa)
- palenisko (stalowy prostokątny zbiornik)
- szyby i stalowe mocowania do szyb
- stalową podłużną rączkę do regulacji i gaszenia płomienia
- kołki montażowe proste

1. Wybierz pomieszczenie, w którym będzie użytkowany kominek. Pomieszczenie, w którym kominek będzie użytkowany powinno mieć minimum 20 m².
2. Przy użytkowaniu kominka w pomieszczeniach powinno być uchylone okno.
3. Pomieszczenie, w którym użytkujesz kominek powinno być zawsze przewietrzane, gdyż jego działanie absorbuje tlen z powietrza. Nie montuj kominka w miejscu gdzie będzie narażony na przeciąg!
4. Umieść prostokątny stalowy zbiornik (palenisko) w dołączonej ramce a następnie w przygotowanym otworze tak aby ramka zawisała na swoich rantach. Pamiętaj, że nie można montować wkładów w materiałach wrażliwych na działanie wysokich temperatur- np. blat foliowany. Wokół kominka (minimum 100cm) od każdej krawędzi nie mogą znajdować się żadne materiały palne lub wrażliwe na wysoką temperaturę. Palenisko zamontuj w taki sposób, aby w sytuacji gdy chcesz zamknąć otwór klapką będziesz musiał za nią pociągnąć, a nie popchnąć).
5. Należy włożyć szyby w mocowania i dokręcić od tyłu przy pomocy śrubokręta
6. Nie stawiaj żadnych przedmiotów na obudowie ani wewnątrz kominka.
7. Nie stawiaj żadnych materiałów łatwopalnych w odległości co najmniej 2m od urządzenia.
8. Konwekcyjne szczeliny powietrzne i wentylacja tylna nie powinny być zasłonięte.



Firma Infire nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu niewłaściwego zamontowania kominka, lub z zamontowania kominka na nieodpowiedniej ścianie/podłożu.